

北京市房屋建筑和市政基础设施工程 安全风险分级管控与隐患排查治理双重预 控管理平台（双控平台）操作指南

北京市住房和城乡建设委员会

技术支持：北京建科研软件技术有限公司

目录

一、本平台主要实现以下功能：	1
(一) 功能模块.....	1
(二) 风险管控与隐患排查流程.....	1
(三) 账号类型以及相应的权限.....	2
二、具体操作步骤.....	6
1.登录系统.....	6
2.市建委.....	8
2.1 首页.....	8
2.2 督办公告.....	18
2.3 风险.....	19
2.4 隐患.....	20
2.5 工程.....	22
2.6 企业.....	24
2.7 隐患库.....	25
2.8 风险库.....	26
2.9 事故上报.....	26
2.10 设置.....	27
3.区建委.....	29
3.1 首页.....	29
3.3 风险.....	40
3.4 隐患.....	40
3.5 工程.....	42
3.6 企业.....	44
3.7 隐患库.....	45
3.8 风险库.....	46
3.10 设置.....	47
4.施工单位项目部.....	48
4.1 首页.....	48
4.2 督办公告.....	49
4.3 我的任务.....	50
4.4 风险.....	51
4.4.1 风险管控.....	51
4.5 隐患.....	56
4.5.1 隐患排查.....	58
4.5.1 申请督办.....	64
4.6 隐患库.....	65
4.7 风险库.....	66
4.8 设置.....	66

5.施工单位.....	68
5.1 首页.....	68
5.2 督办公告.....	72
5.3 我的任务.....	73
5.3.1 隐患复查.....	74
5.3.2 风险审核.....	75
5.4 风险.....	77
5.5 隐患.....	78
5.6 工程.....	80
5.7 隐患库.....	81
5.8 风险库.....	82
5.9 事故上报.....	83
5.10 设置.....	84
6.监理单位项目部.....	86
6.1 首页.....	86
6.2 督办公告.....	88
6.3 我的任务.....	89
6.3.1 风险审核.....	90
6.3.2 隐患复查.....	92
6.4 风险.....	94
6.5 隐患.....	94
6.6 隐患库.....	97
6.7 风险库.....	98
6.8 设置.....	98
7.建设单位项目部.....	99
7.1 首页.....	99
7.2 督办公告.....	100
7.3 我的任务.....	101
7.4 风险.....	104
7.5 隐患.....	104
7.6 隐患库.....	106
7.7 风险库.....	107
7.8 设置.....	108

一.本平台主要实现以下功能:

(一) 功能模块

1. 平台首页看板
2. 督办公告
3. 我的任务
4. 风险管控
5. 隐患排查
6. 工程管理
7. 企业管理
8. 隐患库
9. 风险库
10. 事故上报
11. 设置

根据账号的权限不同，能使用的主要功能也各不相同。

(二) 风险管控与隐患排查流程

1. 风险管控流程

由项目部人员在平台端进行风险录入 > 项目经理账号审核 > 企业主账号审核 > 总监理工程师账号审核 > 建设单位项目负责人账号审核。

2. 隐患排查流程

(1) 一般隐患

现场发现隐患后由有隐患录入录入权限的账号进行隐患录入（项目部人员权限由项目经理分配）> 安全总监确认 > 隐患整改人整改 > 安全总监或安全总监选定的复查人复查。

（2）重大隐患

现场发现隐患后由有隐患录入录入权限的账号进行隐患录入 > 项目经理确认 > 隐患整改人整改 > 安全总监或安全总监选定的复查人复查 > 企业主账号复查 > 总监理工程师复查。

（三）账号类型以及相应的权限

双控系统的风险管控以及隐患排查流程主要涉及以下几种账号，其他账号有相应的查看以及隐患“催改”权限。

1. 市建委账号

查看全市或本区县的风险管控及隐患排查情况

2. 企业主账号

企业主账号为企业在建委办事大厅的企业账号企业账号分为建设、监理、施工 3 种账号。

建设单位企业主账号

（1）建立企业其他账号：在建委办事大厅子账号管理中建立人员账号。

（2）账号分配：将项目部人员账号通过“工程”-“项目部”进行分配，同时确定项目负责人。

施工单位企业主账号

(1) **建立账号**：在建委办事大厅子账号管理中建立人员账号。

(2) **账号分配**：将项目部人员账号通过“工程”-“项目部”进行分配，同时确定项目部**项目经理**。项目部人员权限由项目经理分配。

(3) 风险库、隐患库的建立与维护。

(4) **“风险审核”**：企业主账号需将由项目经理审核后的项目部风险源识别清单进行审核，审核后上报**总监理工程师**。

(5) **“复查”**：项目部发生的重大隐患，由项目部复查完成后由**企业主账号**进行复查，复查合格后推送至**总监理工程师**复查。

(6) **“催改”**：催促项目部将待整改隐患尽快整改完成。

(7) **“申请督办”**若施工项目发生需要政府部门协调解决的重大隐患，可以选择申请督办，请求政府部门协调解决。

监理单位企业主账号

(1) 建立企业其他账号：在建委办事大厅子账号管理中建立人员账号。

(2) 账号分配：将项目部人员账号通过“工程”-“项目部”进行分配，同时确定**总监理工程师**。

3. 企业子账号

企业子账号为由企业主账号建立且尚未分配至项目部的人员账号。该账号可以查看本企业所有风险与隐患信息，可对未整改完成隐患进行“催改”。在“双控平台”风险管控与隐患排查的工作流程中无特定必须要进行的任务。

4. 项目经理账号

项目经理具有“人员管理”“权限管理”“风险录入”“风险审核”“重大隐患确认”“隐患复查”“隐患合并”“延期申请同意”“申请督办”等权限。

(1) “**人员管理**”：项目经理可以新建项目部人员，点击“新建”在企业的所有账号中选择人员，使该人员账号变为本项目人员账号。

(2) “**权限管理**”：项目经理可管理项目部所有人员权限，包括安全总监权限、隐患录入权限、隐患整改权限。

(3) “**风险录入**”：识别现场存在的风险，将其录入平台，完善风险的定级以及风险管控信息，形成项目部风险源识别清单并上报。过程中风险源识别清单的每次修改或增加都需要进行上报。

(4) “**风险审核**”：项目经理需将项目部人员上报的项目部风险源识别清单进行审核，审核后上报施工企业，由企业主账号审核。

(5) “**重大隐患确认**”：项目部发生的重大隐患需要项目经理进行确认，确认后推送至**隐患整改人**进行整改。

(6) “**隐患复查**”：重大隐患默认为项目经理进行隐患复查，复查合格后推送至**企业主账号**进行复查。

(7) “**隐患合并**”：项目经理在进行重大隐患确认时，若判断该隐患以录入过平台，可通过**隐患合并**将其合并为一条。无需重复整改。

(8) “**延期申请同意**”：隐患整改人进行整改时，若无法在限期内完成，可以选择**申请延期**，由项目经理确认实际情况后可以予以同意，修改整改到期时间。

(9) “**申请督办**”：若施工项目发生需要政府部门协调解决的重大隐

患，可以选择申请督办，请求政府部门协调解决。

5. 安全总监账号

(1) “**风险录入**”：识别现场存在的风险，将其录入平台，完善风险的定级以及风险管控信息，形成项目部风险源识别清单并上报。过程中风险源识别清单的每次修改或增加都需要进行上报。

(2) “**一般隐患确认**”：项目部发生的一般隐患需要安全总监进行确认，确认后推送至**隐患整改人**进行整改。

(3) “**隐患复查**”：一般隐患默认为安全总监进行隐患复查，复查合格后一般隐患闭合。

(4) “**隐患合并**”：项目经理在进行重大隐患确认时，若判断该隐患以录入过平台，可通过隐患合并将其合并为一条。无需重复整改。

6. 隐患录入账号

(1) “**风险录入**”：识别现场存在的风险，将其录入平台，完善风险的定级以及风险管控信息，形成项目部风险源识别清单并上报。过程中风险源识别清单的每次修改或增加都需要进行上报。

(2) “**隐患录入**”：将现场发生的隐患如实上报双控平台,推送至安全总监或项目经理确认。

7. 隐患整改账号

(1) “**风险录入**”：识别现场存在的风险，将其录入平台，完善风险的定级以及风险管控信息，形成项目部风险源识别清单并上报。过程中风险源识别清单的每次修改或增加都需要进行上报。

(2) “**隐患整改**”：将由项目经理或安全总监确认的隐患按期进行整

改,推送至安全总监或项目经理复查。

(3) “延期申请”：若现场存在的隐患再有合理的理由的情况下不能按时整改完成，可以申请延期整改，由项目经理确认后实施。

8. 总监理工程师账号

(1) “风险审核”：对施工企业审核通过的的项目部风险源识别清单进行审核，审核后推送至**建设单位项目负责人**，由企业主账号审核。

(2) “重大隐患复查”：施工企业复查完成的重大隐患，由总监理工程师进行最终复查，复查合格后隐患闭合。

(3) “申请督办”：若施工项目发生需要政府部门协调解决的重大隐患，可以选择申请督办，请求政府部门协调解决。

9. 建设单位项目负责人账号

(1) “风险审核”：对总监理工程师审核通过的的项目部风险源识别清单进行最终审核。

二、具体操作步骤

1.登录系统

登录建委办事大厅账号，点击“北京市房屋建筑和市政基础设施工程安全风险分级管控与隐患排查治理双重预控管理平台” 点击页面显示如下



使用相应的账号点击“登录”平台显示首页，点击“重置”可以清除账号密码重新录入



进入平台首页（不同权限首页内容不同）。

注：建议通过 IE8 版本以上浏览器（关闭兼容模式）、Chrome 浏览器、360 浏览器的极速模式、以及其他能够关闭兼容模式的浏览器访问本平台，以保证能正常浏览、操作。



360 极速模式开启按钮在地址栏末端

2.市建委

2.1 首页

以市建委账号登录，进入首页



首页为北京市所有项目部的风险、隐患统计内容，分为7大版块

风险与隐患间可互相切换。

(一) 风险

切换至风险时**电子地图**显示各区所有管控层级为企业级（重大风险、较大风险）的风险数量之和。点击某一区域，查看某一区域内工程位置分部及风险数量。



工程图标上角标显示工程管控层级为企业级（重大风险、较大风险）的风险数量、红色工程图标代表存在重大风险、橙色图标代表存在较大风险。点击工程图标，查看工程信息及风险清单。


点击右侧展开按钮查看各区详细风险数量，点击风险数量可查看风险清单。



左右两侧为 6 张风险统计图。


(1) 风险各状态数量对比图

根据风险级别，按照重大（I级）、较大（II级）、一般（III级）、较低（IV级）四个等级对风险进行分级管控，明确风险较大度，用红、橙、黄、蓝四种颜色表示统计各级风险数量，展开页统计三种状态的风险各级别数量情况。点击可在未开始、在施和已通过间切换。



(2) 风险在施数量变化趋势图

展示各级别风险的变化趋势，可按日、周、月分别统计，也可点击图标展示或隐藏某一级别风险的折线图。



(3) 区风险在施数量对比图

将各区域由风险数量进行排序，可点击图标展示或隐藏某一级别风险。



(4) 风险因素对比图 (在施)


统计在施风险各风险因素的占比情况，列表展示各因素中各级别风险的数量



(5) 风险源对比图


统计所有公用风险源的在施风险数量对比，切换可查看每个风险源涉及的隐患数量。






(6) 风险数量排行榜

统计企业或工程的风险数量 TOP10，点击可在企业或工程间切换。





(二) 隐患

切换至隐患时地图显示各区的重大隐患数量之和。点击某一区域，查看某一区域内工程位置分布及隐患数量。

工程图标上角标显示工程重大隐患数量，红色工程图标代表存在重大隐患、黄色图标代表存在一般隐患。点击工程图标，查看工程信息及隐患清单。



点击右侧展开按钮查看各区详细隐患数量，点击风险隐患数量可查看


隐患清单。



左右两侧为 6 张隐患统计图。

(1) 隐患变化趋势图

统计 7 天的隐患排查数量变化趋势，可以清晰看到近段时间的隐患数量走向趋势。其中红色线条为重大隐患、黄色线条分为一般隐患。展开图可按日、周、月为单位分别统计。



(2) 区隐患数量对比图

统计一段时间内各区重大隐患排查数量对比情况。




(3) 隐患来源对比图

隐患来源分为施工单位（红色）、监理单位（浅蓝）、建设单位（墨绿）、监督单位（黄色），点击饼状图，查看相应单位隐患来源数量和占比、单机右侧单位名称，颜色变白，隐藏此单位相应数量和占比，再次点击恢复原状。点击图表，弹出详细统计图，可通过时间查询。



(4) 隐患类型对比图

统计各隐患类型的隐患排查数量对比，按重大隐患数量对少进行排序。



(5) 隐患整改情况对比图

将隐患分为已整改、正在整改和逾期未整改 3 类，每一类又单独划分为两种情况分别统计，可按时间段搜索。



(5) 隐患数量排行榜

统计各企业或工程的隐患数量 TOP10，可在企业与工程间进行切换。




2.2 督办公告

点击“督办公告”模块  显示所有正在被督办的重大隐患，可点击查看督办通知单及隐患详情

序号	工程名称	所属区县	许可证号	隐患类型	隐患项目	隐患级别	排查单位	排查时间	整改到期时间	隐患来源	状态	操作
1	组装联合厂房...	海淀区	[2017]施(朝)建字0170号	模板工程	模板支架拆除...	重大隐患	北京城建远东建设集团	2018/11/11	2018/11/15	自建隐患	隐患退回	通知单 详情

选择隐患来源、隐患类型、隐患项目能够隐患搜索，点击通知单能查看督办通知书详情



点击详情能查看该隐患详细内容



2.3 风险

点击 **风险** 模块，查看本工程所有风险详情可根据不同条件进行筛选，查看风险详情及审核进度，风险管控措施的查看与附件下载。



2.4 隐患

点击 **隐患** 模块，弹出隐患界面，界面分为三大版块，左侧是隐患

整改情况类型 **1日内逾期 (5)**，点击筛选隐患整改情况；其中 **1日内逾期 (5)** 为 1 日内将逾期报警。

隐患内容搜索：



点击可以进行隐患来源、隐患类型、隐患项目搜索，

序号	隐患类型	隐患项目	隐患级别	排查单位	排查时间	整改到期时间	隐患来源	状态	操作
1	基本条款	无资质证书或...	重大隐患	北京城建远东建设集团	2018/11/16	2018/11/18	自建隐患	待整改	详情
2	基本条款	施工现场其他...	重大隐患	北京市特种设备检测中心	2018/11/12	2018/11/16	起重机械	待复查	详情
3	基坑工程	基坑边堆置土、...	重大隐患	北京城建远东建设集团	2018/11/12	2018/11/22	自建隐患	待整改	详情
4	基坑工程	基坑土方超挖...	重大隐患	危大平台专家库	2018/11/12	2018/11/16	危大平台	待整改	详情
5	基坑工程	基坑土方超挖...	重大隐患	危大平台专家库	2018/11/12	2018/11/16	危大平台	待整改	详情
6	盾构工程	进入承压水层...	重大隐患	北京城建远东建设集团	2018/11/12	2018/11/16	自建隐患	待整改	详情
7	模板工程	钢桁等材料集...	重大隐患	北京城建远东建设集团	2018/11/12	2018/11/16	自建隐患	待复查	详情
8	基坑工程	对可能造成损...	重大隐患	危大平台专家库	2018/11/11	2018/11/15	危大平台	待复查	详情
9	基本条款	对于按照规定...	重大隐患	危大平台专家库	2018/11/11	2018/11/15	危大平台	待整改	详情
10	基本条款	施工现场其他...	重大隐患	北京市特种设备检测中心	2018/11/11	2018/11/15	起重机械	待复查	详情

共 2 页 / 15 条数据 首页 上一页 1 2 下一页 尾页 跳至 1 页 >

点击催改按钮，可以对未整改隐患进行催改



注：其中隐患类型出现督办图标  的表示为正在被督办的隐患，可以点击督办通知单查看督办详情。

点击隐患能够看到隐患整改的审核流程和整改进度，



点击详情，进入隐患详情界面



2.5 工程

击 **工程** 模块，查看本市所有项目



列表中显示所有项目的隐患数量及风险数量，可根据工程类型及工程名称进行筛选，点击详情，查看工程项目详细信息，点击**新建隐患**可对该工程发生的隐患进行录入。



录入隐患信息，选择适用范围，根据相应的工程类型分为基本条款、房屋建筑工程、市政基础设施工程、城市轨道交通工程、拆除工程。分别对应相应的隐患类型、隐患编码和隐患内容（见附件1）选择相应的隐患类型、隐患编码，自动生成隐患项目和隐患级别，也可通过勾选隐患项目自动生成隐患编码和隐患级别

根据实际情况选择风险源，可同时选择多个风险源，填写检查部位和隐患详情，上传隐患照片，选择隐患发现时间（默认为当天）、整改到期时间（重大隐患默认为三天、一般隐患默认为一天）选择相应隐患整改人（也可以不选），



提交隐患。生成一条待确认的隐患。隐患确认前可删除此隐患。

序号	隐患类型	隐患项目	隐患级别	排查单位	排查时间	整改到期时间	隐患来源	状态	操作
1	模板工程	模板支架高宽...	重大隐患	北京城建远东建设集团	2018/11/17	2018/11/21	自建隐患	待确认	删除 详情
2	基本条款	无资质证书或...	重大隐患	北京城建远东建设集团	2018/11/16	2018/11/18	自建隐患	待整改	详情
3	基本条款	施工现场其他...	重大隐患	北京市特种设备检测中心	2018/11/12	2018/11/16	起重机械	待复查	详情
4	基坑工程	基坑边坡支护...	重大隐患	北京城建远东建设集团	2018/11/12	2018/11/22	自建隐患	待整改	详情
5	基坑工程	基坑土方超挖...	重大隐患	危大平台专家库	2018/11/12	2018/11/16	危大平台	待整改	详情
6	基坑工程	基坑土方超挖...	重大隐患	危大平台专家库	2018/11/12	2018/11/16	危大平台	待整改	详情
7	盾构工程	进入承压水层...	重大隐患	北京城建远东建设集团	2018/11/12	2018/11/16	自建隐患	待整改	详情
8	模板工程	钢筋等材料集...	重大隐患	北京城建远东建设集团	2018/11/12	2018/11/16	自建隐患	待复查	详情
9	基坑工程	对可能造成坑...	重大隐患	危大平台专家库	2018/11/11	2018/11/15	危大平台	待复查	详情
10	基本条款	对于按照规定...	重大隐患	危大平台专家库	2018/11/11	2018/11/15	危大平台	待整改	详情

2.6 企业

点击  模块，查看本市所有行业内企业

序号	企业名称	企业类型	所属工程数量	隐患数量		风险数量				操作
1	北京城建远东建设集团	施工企业	20	重大(17)	一般(0)	II(3)	II(2)	III(1)	IV(0)	详情
2	北京现代汽车有限公司	建设企业	20	重大(17)	一般(0)	I(3)	II(2)	III(1)	IV(0)	详情
3	北京京龙工程项目管理公司	监理企业	2	重大(15)	一般(0)	I(3)	II(2)	III(1)	IV(0)	详情
4	北京市施工单位00	施工企业	1	重大(0)	一般(0)	I(0)	II(0)	III(0)	IV(0)	详情
5	北京市建设00	建设企业	0	重大(0)	一般(0)	I(0)	II(0)	III(0)	IV(0)	详情
6	施工企业1	施工企业	0	重大(0)	一般(0)	I(0)	II(0)	III(0)	IV(0)	详情
7	北京市监理单位1	监理企业	0	重大(0)	一般(0)	I(0)	II(0)	III(0)	IV(0)	详情
8	北京市监理企业1	监理企业	18	重大(2)	一般(0)	I(0)	II(0)	III(0)	IV(0)	详情
9	通州施工企业1	施工企业	0	重大(0)	一般(0)	I(0)	II(0)	III(0)	IV(0)	详情
10	中铁工程设计院有限公司	设计企业	19	重大(17)	一般(0)	I(3)	II(2)	III(1)	IV(0)	详情

列表中显示所有企业的隐患数量及风险数量。可根据企业类型及名称进行筛选，点击详情，查看企业详细信息。

集团公司展示集团公司的子公司数量，点击可查看子公司风险或隐患情况。



2.7 隐患库

点击 **隐患库** 模块，查看本市所有隐患项目及隐患编码，可根据“适用范围”、“隐患类型”、“隐患级别”进行查询搜索隐患项目、隐患内容，隐患编码。



点击**新建**按钮，补充隐患库。

选择适用范围、隐患类型，编辑隐患项目，确定隐患等级，系统自动编号，点击确定按钮，完成隐患库的完善。

2.8 风险库

点击 **风险库** 模块，查看本企业所有风险项目、风险代码及该风险本企业历史发生概率，也可根据“风险因素”、“风险源”、“事故类型”进行筛选查看。



点击**新建**按钮，补充风险库。

选择风险因素，编辑风险源、事故类型，系统自动编号，点击确定按钮，完成风险库的完善。

2.9 事故上报


点击 **事故上报** 模块，查看汇总所有企业上报事故清单，点击详情可查看事故详情



点击上报，编辑相关信息，点击**保存并上报住建部**，完成事故内容编辑。并上报至住建部。

2.10 设置

点击  模块，进行个人信息修改和密码修改。



个人信息 修改密码

原始密码：

新密码：


重复新密码：

提交

3.区建委

3.1 首页

以区建委账号登录，进入首页



首页为本辖区内所有项目部的风险、隐患统计内容，分为7大版块

中间“电子地图”可在本区县与本市间切换。

(一) 风险

切换至风险时地图的工程图标上角标显示所有工程管控层级为企业级（重大风险、较大风险）的风险数量、红色工程图标代表存在重大风险、橙色图标代表存在较大风险。点击工程图标，查看工程信息及风险清单



点击右侧展开按钮查看本区风险清单




切换至本市查看本市各区的风险数量。



(1) 风险各状态数量对比图

根据风险级别，按照重大（I级）、较大（II级）、一般（III级）、较低（IV级）四个等级对风险进行分级管控，明确风险较大度，用红、橙、黄、蓝四种颜色表示统计各级风险数量，展开页统计三种状态的风险各级别数量情况。点击可在未开始、在施和已通过间切换。



(2) 风险在施数量变化趋势图


展示各级别风险的变化趋势，可按日、周、月分别统计，也可点击图

标展示或隐藏某一级别风险的折线图。



(3) 区风险在施数量对比图

将各区域由风险数量进行排序，可点击图标展示或隐藏某一级别风险。




(4) 风险因素对比图 (在施)

统计在施风险各风险因素的占比情况，列表展示各因素中各级别风险的数量



(5) 风险源对比图


统计本区县内所有公用风险源的在施风险数量对比，切换可查看每个风险源涉及的隐患数量。






(6) 风险数量排行榜

统计本区县内企业或工程的风险数量 TOP10，点击可在企业或工程间切换。






(二) 隐患

切换至隐患时地图显示本区重大隐患分布以及工程的数量情况。工程图标表示该工程存在重大隐患，工程图标上角标显示工程重大隐患数量，红色工程图标代表存在重大隐患、黄色图标代表存在一般隐患。点击工程图标，查看工程信息及隐患清单。

左右两侧为 6 张隐患统计图。


(1) 隐患变化趋势图

统计本区县 7 天的隐患排查数量变化趋势，可以清晰看到近段时间的隐患数量走向趋势。其中红色线条为重大隐患、黄色线条分为一般隐患。展开图可按日、周、月为单位分别统计。



(2) 区隐患数量对比图

统计一段时间内各区重大隐患排查数量对比情况。



(3) 隐患来源对比图

隐患来源分为施工单位（红色）、监理单位（浅蓝）、建设单位（墨绿）、监督单位（黄色），点击饼状图，查看相应单位隐患来源数量和占比、单机右侧单位名称，颜色变白，隐藏此单位相应数量和占比，再次点击恢复原状。点击图表，弹出详细统计图，可通过时间查询。



(4) 隐患类型对比图

统计本区县各隐患类型的隐患排查数量对比，按重大隐患数量对少进行排序。



(5) 隐患整改情况对比图

将隐患分为已整改、正在整改和逾期未整改 3 类，每一类又单独划分为两种情况分别统计，可按时间段搜索。



(6) 隐患数量排行榜

统计本区县各企业或工程的隐患数量 TOP10，可在企业与工程间进行切换。





3.2 督办公告

点击“督办公告”模块  显示所有正在被督办的重大隐患，可点击查看督办通知单及隐患详情

序号	工程名称	所属区县	许可证号	隐患类型	隐患项目	隐患级别	排查单位	排查时间	整改到期时间	隐患来源	状态	操作
1	组装联合厂房...	海淀区	[2017]施(朝)建字0170号	模板工程	模板支架拆除...	重大隐患	北京城建远东建设集团	2018/11/11	2018/11/15	自建隐患	隐患退回	通知单 详情

选择隐患来源、隐患类型、隐患项目能够隐患搜索，点击通知单能查看督办通知书详情

北京市房屋建筑和市政基础设施工程安全风险分级管控与隐患排查治理双重预控管理平台 (双控平台)

双控平台 | 首页 | 督办公告 | 我的任务 | 风险 | 隐患 | 统计 | 隐患库 | 风险库 | 设置

总监理工程师张晴

隐患来源: 请选择 | 隐患类型: 请选择 | 隐患项目: [] | 查询结果

序号	工程名称	所属区县	许可证号	隐患类型	隐患项目	隐患级别	排查单位	排查时间	整改到期时间	隐患来源	状态	操作
1	组装联合厂房...	海淀区	[2017]施(朝)建字0170号	模板工程	模板支架拆除...	重大隐患	北京城建远东建设集团	2018/11/11	2018/11/15	自建隐患	隐患退回	通知单 详情

督办通知书

责任单位名称: [] 编号: []

项目名称: 组装联合厂房等6项(中国北车北京轨道交通装备产业园建设项目)

来源: 自建隐患

重大隐患来源于内容: 内容: 有限空间作业未执行先通风、再检测、后作业原则。

主责(牵头)单位: []

配合单位: []

治理要求: []

治理期限: []

督办单位: []

挂牌日期: []

督办人: [] 联系电话: []

点击详情能查看该隐患详细内容



3.3 风险

点击 **风险** 模块, 查看本市区所有风险, 可根据不同条件进行筛选, 查看风险详情及审核进度, 风险管控措施的查看与附件下载。



3.4 隐患

点击 **隐患** 模块, 弹出隐患界面, 界面分为三大版块, 左侧是隐患



1日内逾期 (5)

整改情况类型，点击筛选隐患整改情况；其中为1日内将逾期报警。

隐患内容搜索：



点击可以进行隐患来源、隐患类型、隐患项目搜索，

序号	隐患类型	隐患项目	隐患级别	排查单位	排查时间	整改到期时间	隐患来源	状态	操作
1	基本条款	无资质证书或...	重大隐患	北京城建远东建设集团	2018/11/16	2018/11/18	自建隐患	待整改	详情
2	基本条款	施工现场其他...	重大隐患	北京市特种设备检测中心	2018/11/12	2018/11/16	起重机械	待复查	详情
3	基坑工程	基坑边堆置土、...	重大隐患	北京城建远东建设集团	2018/11/12	2018/11/22	自建隐患	待整改	详情
4	基坑工程	基坑土方超挖...	重大隐患	危大平台专家库	2018/11/12	2018/11/16	危大平台	待整改	详情
5	基坑工程	基坑土方超挖...	重大隐患	危大平台专家库	2018/11/12	2018/11/16	危大平台	待整改	详情
6	盾构工程	进入承压水层...	重大隐患	北京城建远东建设集团	2018/11/12	2018/11/16	自建隐患	待整改	详情
7	模板工程	钢筋等材料集...	重大隐患	北京城建远东建设集团	2018/11/12	2018/11/16	自建隐患	待复查	详情
8	基坑工程	对可能造成损...	重大隐患	危大平台专家库	2018/11/11	2018/11/15	危大平台	待复查	详情
9	基本条款	对于按照规定...	重大隐患	危大平台专家库	2018/11/11	2018/11/15	危大平台	待整改	详情
10	基本条款	施工现场其他...	重大隐患	北京市特种设备检测中心	2018/11/11	2018/11/15	起重机械	待复查	详情

点击催改按钮，可以对未整改隐患进行催改



注：其中隐患类型出现督办图标 的表示为正在被督办的隐患，可以点击督办通知单查看督办详情。

点击隐患能够看到隐患整改的审核流程和整改进度，



点击详情，进入隐患详情界面

到期时间	隐患来源	状态	操作
8/11/18	自建隐患	待整改	详情
8/11/16	起重机械	待复查	详情
8/11/22	自建隐患	待整改	详情
8/11/16	危大平台	待整改	详情
8/11/16	危大平台	待整改	详情
8/11/16	自建隐患	待整改	详情
8/11/16	自建隐患	待复查	详情
8/11/15	危大平台	待复查	详情
8/11/15	危大平台	待整改	详情
8/11/15	起重机械	待复查	详情

3.5 工程

点击 **工程** 模块，查看本区（县）所有项目

序号	工程名称	所属区县	隐患数量		风险数量				操作		
1	组装机间等五项	朝阳区	重大 (3)	一般 (24)	I (1)	II (3)	III (8)	IV (20)	详情	项目部	新建隐患
2	组装机间等五项	朝阳区	重大 (8)	一般 (24)	I (1)	II (3)	III (8)	IV (20)	详情	项目部	新建隐患
3	组装机间等五项	朝阳区	重大 (8)	一般 (24)	I (1)	II (3)	III (8)	IV (20)	详情	项目部	新建隐患
4	组装机间等五项	朝阳区	重大 (8)	一般 (24)	I (1)	II (3)	III (8)	IV (20)	详情	项目部	新建隐患
5	组装机间等五项	朝阳区	重大 (8)	一般 (24)	I (1)	II (3)	III (8)	IV (20)	详情	项目部	新建隐患
6	组装机间等五项	朝阳区	重大 (8)	一般 (24)	I (1)	II (3)	III (8)	IV (20)	详情	项目部	新建隐患
7	组装机间等五项	朝阳区	重大 (8)	一般 (24)	I (1)	II (3)	III (8)	IV (20)	详情	项目部	新建隐患
8	组装机间等五项	朝阳区	重大 (8)	一般 (24)	I (1)	II (3)	III (8)	IV (20)	详情	项目部	新建隐患
9	组装机间等五项	朝阳区	重大 (8)	一般 (24)	I (1)	II (3)	III (8)	IV (20)	详情	项目部	新建隐患

列表中显示所有项目的隐患数量及风险数量，可根据工程类型及工程名称进行筛选，点击详情，查看工程项目详细信息，点击**新建隐患**可对该工程发生的隐患进行录入。



录入隐患信息，选择适用范围，根据相应的工程类型分为**基本条款**、**房屋建筑工程**、**市政基础设施工程**、**城市轨道交通工程**、**拆除工程**。分别对应相应的**隐患类型**、**隐患编码**和**隐患内容**（见附件1）选择相应的**隐患类型**、**隐患编码**，自动生成**隐患项目**和**隐患级别**，也可通过勾选**隐患项目**自动生成**隐患编码**和**隐患级别**

根据实际情况选择**风险源**，可同时选择多个**风险源**，填写**检查部位**和**隐患详情**，上传**隐患照片**，选择**隐患发现时间**（默认为当天）、**整改到期时间**（重大隐患默认为三天、一般隐患默认为一天）选择相应**隐患整改人**（也可以不选），



提交隐患。生成一条待确认的隐患。隐患确认前可删除此隐患。



3.6 企业

点击  模块，查看本（县）所有行业内企业




列表中显示所有企业的隐患数量及风险数量，点击数字可查看相应列表。

可根据企业类型及名称进行筛选，点击详情，查看企业详细信息。



3.7 隐患库



点击 **隐患库** 模块，查看本市所有隐患项目及隐患编码，可根据“适用范围”、“隐患类型”、“隐患级别”进行查询搜索隐患项目、隐患内容，隐患编码。



点击**新建**按钮，补充隐患库

选择适用范围、隐患类型，编辑隐患项目，确定隐患等级，系统自动编号，点击确定按钮，完成隐患库的完善

3.8 风险库



点击 **风险库** 模块，查看本企业所有风险项目、风险代码及该风险本企业历史发生概率，也可根据“风险因素”、“风险源”、“事故类型”进行筛选查看。



点击**新建**按钮，选择风险因素，编辑风险源、事故类型，系统自动编号，点击确定按钮，完成风险库的完善

3.10 设置

点击  模块，进行个人信息修改和密码修改。



4.施工单位项目部

4.1 首页

以项目部账号登录，进入首页



首页为项目部的风险、隐患统计内容，分为 7 大模块

“场布图”通过添加场布图按钮可以更换场布图的图片（可放大缩小）。

“风险对比图”根据风险大小，按照重大（I级）、较大（II级）、一般（III级）、较低（IV级）四个等级对风险进行分级管控，明确风险严重程度，用红、橙、黄、蓝四种颜色表示

“风险变化趋势图”对近 7 天的风险数量的一个汇总，可以明确看到近段时间的风险数量变化趋势。

“风险类型对比图”风险类型分为物的风险（红色）、人员风险（蓝色）、环境风险（粉色）、管理风险（墨绿）、其他风险（浅蓝）、点击饼状图能够清晰看到相应风险的数量和在风险类型中的占比

“**隐患变化趋势图**” 对近 7 天的隐患数量的一个汇总，可以清晰看到近段时间的隐患数量走向趋势。其中红色线条为重大隐患、黄色线条分为一般隐患

“**隐患来源对比图**” 隐患来源分为施工单位（红色）、监理单位（浅蓝）、建设单位（墨绿）、监督单位（黄色），点击饼状图，查看相应单位隐患来源数量和占比、单机右侧单位名称，颜色变白，隐藏此单位相应数量和占比，再次点击恢复原状。

“**隐患整改情况对比图**” 柱状图显示相应隐患数量。分为按时整改、逾期整改、限期内未整改、逾期未整改、逾期未督办六种隐患状态。

4.2 督办公告

点击**督办公告**模块  显示所有正在被督办的重大隐患，可点击查看督办通知单及隐患详情

序号	工程名称	所属区县	许可证号	隐患类型	隐患项目	隐患级别	排查单位	排查时间	整改到期时间	隐患来源	状态	操作
1	组装联合厂房...	海淀区	[2017]施(朝)建字0170号	模板工程	模板支架拆除...	重大隐患	北京城建远东建设集团	2018/11/11	2018/11/15	自建隐患	隐患退回	通知单 详情

选择隐患来源、隐患类型、隐患项目能够隐患搜索，点击通知单能查看督办通知书详情



点击详情能查看该隐患详细内容



4.3 我的任务

点击 **我的任务** 模块，界面分为风险审核、隐患排查两大板块自由切换
根据不同权限进行不同的操作。



4.4 风险

点击 **风险** 模块，查看本工程所有风险详情可根据不同条件进行筛选查看、风险录入及风险审核进度、风险管控措施查看与附件下载、可根据工程施工进度更改项目状态（未开始、在施、已通过）。



4.4.1 风险管控

(1) 风险识别

在“风险”模块中。点击“新建”按钮，弹出新建窗口。



点击“从清单库中添加”，弹出风险清单库窗口，



在清单库中选择现场存在的风险源，自动添加风险因素、风险源、事故类型，完成风险识别。

(2) 评价定级

系统使用矩阵式定级法和其他定级方式两种风险评价定级方式



矩阵式定级法，分为发生可能性分析和后果严重性分析，分析方法及直接判定情形详见《北京市房屋建筑和市政基础设施工程施工安全风险分级管控技术指南》（试行）



注：计算公式中的权重值可根据风险类型或企业实际情况进行确定，系统给定值为推荐值

其他方式定级



选择风险等级，填写定级方式或上传附件，完成定级。



(3) 管控措施

系统自动默认重大风险，严重风险，管控层级为企业级。一般风险，较低风险管控层级为项目级。填写主责部门、主责人员、风险部位，填写技术措施、管理措施、应急措施或上传附件，点击确认完成风险录入。

(4) 风险上报

风险录入完成后，点击“上报”按钮，将所有新增风险或已变更修改

风险上报。未上报风险可删除。

(5) 风险审核

项目经理登陆平台，点击“我的任务”选择风险审核



点击查看按钮，查看相应的管控措施详情或下载附件



点击详情，查看风险详情，点击风险等级，查看定级方式



点击**同意**，完成风险审核，点击**驳回**，填写驳回理由，退回创建人，由创建人重新编辑、上报。



4.5 隐患

点击 **隐患** 模块，弹出隐患界面，界面分为三大板块，左侧是隐患

整改情况类型 ，点击筛选隐患整改情况；其中 **1日内逾期 (5)** 为 1 日内

将逾期报警，提示尽快将该隐患整改并上报隐患整改情况。隐患内容搜索；




点击可以进行隐患来源、隐患类型、隐患项目搜索，也可以进行自建隐患操作；下面是隐患详情，不同权限账号操作内容不同。

序号	隐患类型	隐患项目	隐患级别	排查单位	排查时间	整改到期时间	隐患来源	状态	操作
1	基本条款	无资质证书或...	重大隐患	北京城建远东建设集团	2018/11/16	2018/11/18	自建隐患	待整改	详情
2	基本条款	施工现场其他...	重大隐患	北京市特种设备检测中心	2018/11/12	2018/11/16	起重机械	待复查	详情
3	基坑工程	基坑边堆置土、...	重大隐患	北京城建远东建设集团	2018/11/12	2018/11/22	自建隐患	待整改	详情
4	基坑工程	基坑土方超挖...	重大隐患	危大平台专家库	2018/11/12	2018/11/16	危大平台	待整改	详情
5	基坑工程	基坑土方超挖...	重大隐患	危大平台专家库	2018/11/12	2018/11/16	危大平台	待整改	详情
6	盾构工程	进入承压水层...	重大隐患	北京城建远东建设集团	2018/11/12	2018/11/16	自建隐患	待整改	详情
7	模板工程	钢筋等材料集...	重大隐患	北京城建远东建设集团	2018/11/12	2018/11/16	自建隐患	待复查	详情
8	基坑工程	对可能造成损...	重大隐患	危大平台专家库	2018/11/11	2018/11/15	危大平台	待复查	详情
9	基本条款	对于按照规定...	重大隐患	危大平台专家库	2018/11/11	2018/11/15	危大平台	待整改	详情
10	基本条款	施工现场其他...	重大隐患	北京市特种设备检测中心	2018/11/11	2018/11/15	起重机械	待复查	详情

共 2 页 / 15 条数据 首页 上一页 1 2 下一页 尾页 跳至 1 页 >

注：其中隐患类型出现督办图标  的表示为正在被督办的隐患，可以点击督办通知单查看督办详情。

点击隐患条目能够看到隐患整改的审核流程和整改进度。



点击详情，进入隐患详情界面。



4.5.1 隐患排查

(1) 隐患录入

在“隐患”模块中。点击“新建”按钮，弹出新建窗口。



录入隐患信息，选择适用范围：根据相应的工程类型分为基本条款、房屋建筑工程、市政基础设施工程、城市轨道交通工程、拆除工程。分别对应相应的隐患类型、隐患编码和隐患内容（见附件1）选择相应的隐患类型、隐患编码，自动生成隐患项目和隐患级别，也可通过勾选隐患项目自动生成隐患编码和隐患级别

根据实际情况选择风险源，可同时选择多个风险源，填写检查部位和

隐患详情，上传隐患照片，选择隐患发现时间（默认为当天）、整改到期时间（重大隐患默认为三天、一般隐患默认为一天）选择相应隐患整改人，



提交隐患。生成一条待确认的隐患。隐患确认前可删除此隐患。



(2) 隐患确认

一般隐患由安全总监确认，重大隐患由项目经理确认。

登陆相应账号，点击“我的任务”选择隐患排查点击详情查看隐患排查详情。

序号	隐患类型	隐患项目	隐患级别	排查单位	排查时间	整改到期时间	隐患来源	状态	操作
1	基坑工程	基坑土方超挖...	重大隐患	危大平台专家库	2018/11/12	2018/11/16	危大平台	待整改	同意 详情
2	基本条款	对于按照规定...	重大隐患	危大平台专家库	2018/11/11	2018/11/15	危大平台	待确认	确认 详情
3	基本条款	施工现场其他...	重大隐患	北京市特种设备检测中心	2018/11/11	2018/11/15	起重机械	待确认	确认 详情

点击**确认**，弹出隐患确认窗口

北京市房屋建筑和市政基础设施工程安全风险分级管控与隐患排查治理双重预控管理平台（双控平台）

双控平台 首页 | 督办公告 | 我的任务 | 风险 | 隐患 | 统计 | 隐患库 | 风险库 | 设置 刘成（项目经理）

序号	隐患类型
1	基坑工程
2	基本条款
3	基本条款

隐患类型：**基本条款**

隐患项目：**对于按照规定需要验收的危险性较大的分部分项工程，未验收合格即进入下一道工序。**

隐患级别：**重大隐患**

检查部位：**采用新技术、新工艺、新材料、新设备及尚无相关技术标准的危险性较大的分部分项工程**

补充描述：**存在安全隐患**

排查照片：

排查单位：**危大平台专家库**

排查时间：

整改截止时间：

隐患整改人：

隐患复查人：

确认状态：**待确定**

意见：

状态	操作
待整改	同意 详情
待确认	确认 详情
待确认	确认 详情

填写意见，同时可修改**整改截止时间**、**隐患整改人**、**隐患复查人**点击**确认**，完成隐患确认任务，隐患详情增加确认记录日志。同时该隐患状态变更为**待整改**。

点击**合并**，隐患项目相同的隐患进行合并，可将当前隐患合并到已存在隐患中，同时已存在隐患中详情会增加一条合并记录。

如隐患未存在，填写退回意见，点击**退回**，则该隐患被退回，可在隐患列表内点击**已退回**进行查看。

（3）隐患整改

登陆隐患整改人账号。点击“**我的任务**”选择隐患排查



点击详情查看隐患排查详情。



点击整改弹出整改窗口



上传整改照片，进行详情描述，点击确认完成整改，隐患清单内，此条隐患状态变更为待复查状态。若隐患不存在，在处理结果中选择隐患退回，上传现场照片，填写退回理由，点击确认，完成隐患退回，隐患清单内，此条隐患状态变更为已退回状态。




点击申请延期弹出申请延期窗口，上传现场照片，填写申请延期理由，

选择申请延期时间，点击**确认**，完成延期申请，经由项目经理及总监理工程师同意后，整改到期时间更改为延期时间。



(4) 隐患复查

登陆相应账号，点击**我的任务**选择**隐患排查**



点击**复查**，弹出**隐患复查**窗口，核查现场整改情况，确认是否合格，若合格，上传合格照片，填写**详情描述**，点击**确认**，完成复查。



若未合格，选择不合格，上传不合格照片，填写详情描述，点击确认退回到隐患整改人，由隐患整改人重新整改。



一般隐患经由项目部复查合格后，完成隐患排查，隐患闭合
重大隐患需经施工企业、总监理工程师再次复查后，完成隐患排查，隐患闭合。

4.5.1 申请督办

项目经理账号可发起督办申请，点击督办申请，弹出督办申请窗口，填写申请理由，点击确认，完成向政府部门的督办申请，请求政府部门帮

忙协调完成现场隐患整改



4.6 隐患库

点击 **隐患库** 模块，查看本企业所有隐患项目及隐患编码，可根据“适用范围”、“隐患类型”、“隐患级别”进行查询搜索隐患项目、隐患内容及隐患编码。



4.7 风险库

点击  模块，查看本企业所有风险项目及风险代码，可根据“风险因素”、“风险源”、“事故类型”进行筛选查看

序号	风险代码	风险因素类型	风险源代码	风险源名称	可能发生的主要事故类型	本企业历史发生概率	备注	操作
1	01-001-XX	人的因素	001	违章指挥	所有事故类型		公用	
2	01-002-XX	人的因素	002	违章作业	所有事故类型		公用	
3	01-003-01	人的因素	003	违规活动	物体打击		公用	
4	01-003-09	人的因素	003	违规活动	高处坠落		公用	
5	02-001-10	物的因素	001	基坑(槽)工程	坍塌		公用	
6	02-001-13	物的因素	001	基坑(槽)工程	溺水		公用	
7	02-002-01	物的因素	002	模架工程	物体打击		公用	
8	02-002-10	物的因素	002	模架工程	坍塌		公用	
9	02-003-02	物的因素	003	起重机械及其安装拆卸工程、起重吊装	倾覆		公用	
10	02-003-03	物的因素	003	起重机械及其安装拆卸工程、起重吊装	起重伤害		公用	

4.8 设置

点击  模块，进行个人信息修改和密码修改。

北京市房屋建筑和市政基础设施工程安全风险分级管控与隐患排查治理双重预控管理平台（双控平台）

双控平台 首页 | 通知公告 | 我的任务 | 风险 | 隐患 | 统计 | 隐患库 | 风险库 | 设置 王成(隐退录入)

个人信息 修改密码

登陆名称：

手机号码：



其中项目经理可进行权限分配，每个账号可以拥有多种权限



5. 施工单位

5.1 首页

以施工单位账号登录，进入首页




首页为企业下属所有项目部的风险、隐患统计内容，分为7大版块
中间“电子地图”显示本企业所有工程位置（可放大缩小）。


切换至风险时上角标显示所有工程管控层级为企业级（重大风险、严重风险）的风险数量、红色工程图标代表存在重大风险、橙色图标代表存在严重风险。点击工程图标，查看工程信息及风险清单。

切换至隐患时上角标显示所有工程重大隐患数量，红色工程图标代表存在重大隐患、黄色图标代表存在一般隐患。

“风险对比图”根据风险大小，按照重大（I级）、较大（II级）、一般（III级）、较低（IV级）四个等级对风险进行分级管控，明确风险严重度，用红、橙、黄、蓝四种颜色表示，点击图表，弹出事故类型对比图，可通过时间查询。



“风险变化趋势图”对近7天的风险数量的一个汇总，可以明确看到近段时间的风险数量变化趋势。点击图表，弹出详细统计图，可通过时间查询。




“风险因素对比图”风险类型分为物的风险（红色）、人员风险（蓝色）、环境风险（粉色）、管理风险（墨绿）、其他风险（浅蓝）、点击饼状图能够清晰看到相应风险的数量和在风险类型中的占比。点击图表，

弹出详细统计图，可通过时间查询。



“隐患变化趋势图” 对近 7 天的隐患数量的一个汇总，可以清晰看到近段时间的隐患数量走向趋势。其中红色线条为重大隐患、黄色线条为一般隐患。点击图表，弹出隐患变化趋势图和隐患类型对比图，可通过时间查询。



“隐患来源对比图” 隐患来源分为施工单位 (红色)、监理单位 (浅

蓝)、建设单位(墨绿)、监督单位(黄色),点击饼状图,查看相应单位隐患来源数量和占比、单机右侧单位名称,颜色变白,隐藏此单位相应数量和占比,再次点击恢复原状。点击图表,弹出详细统计图,可通过时间查询。



“隐患整改情况对比图”柱状图显示相应隐患数量。分为按时整改、逾期整改、限期内未整改、逾期未整改、逾期未督办六种隐患状态。点击图表,弹出详细统计图,可通过时间查询。



5.2 督办公告

点击“督办公告”模块  显示所有正在被督办的重大隐患，可点击查看督办通知单及隐患详情

序号	工程名称	所属区县	许可证号	隐患类型	隐患项目	隐患级别	排查单位	排查时间	整改到期时间	隐患来源	状态	操作
1	组转联合厂房...	海淀区	[2017]商[朝]建字0170号	模板工程	模板支架拆除...	重大隐患	北京城建远东建设集团	2018/11/11	2018/11/15	自建隐患	隐患退回	通知单 详情

选择隐患来源、隐患类型、隐患项目能够隐患搜索，点击通知单能查看督办通知书详情



点击详情能查看该隐患详细内容



5.3 我的任务

点击 **我的任务** 模块，界面分为风险审核、隐患排查两大板块自由切换公司主账号进行风险审核及隐患复查。



5.3.1 隐患复查

重大隐患经由项目部复查后流转至企业主账号进行复查，登陆相应账号，点击我的任务选择隐患排查。



点击复查，弹出隐患复查窗口，核查现场整改情况，确认是否合格，若合格，上传合格照片，填写详情描述，点击确认，完成复查。



若未合格，选择不合格，上传不合格照片，填写详情描述，点击确认退回到隐患整改人，由隐患整改人重新整改。




5.3.2 风险审核

风险源识别清单经由项目经理审核后流转至企业主账号，登陆企业主账号点击“我的任务”选择风险审核。



点击**查看**按钮，查看相应的管控措施详情或下载附件。



点击详情，查看风险详情，点击风险等级，查看定级方式。



点击同意。完成风险审核，点击驳回，填写驳回理由，退回创建人，由创建人重新编辑、上报。



5.4 风险

点击 **风险** 模块，查看本企业所有风险详情可根据不同条件进行筛选查看、风险审核进度、风险管控措施查看与附件下载。



5.5 隐患

点击 **隐患** 模块，弹出隐患界面，界面分为三大版块，左侧是隐患

整改情况类型 **1日内逾期 (5)**，点击筛选隐患整改情况；其中 **1日内逾期 (5)** 为 1 日内将逾期报警，提示尽快将该隐患整改并上报隐患整改情况。隐患内容搜索；点击可以进行隐患来源、隐患类型、隐患项目搜索。




点击**催改**按钮，可以对未整改隐患进行催改。



注：其中隐患类型出现督办图标  的表示为正在被督办的隐患，可以点击督办通知单查看督办详情。

点击隐患能够看到隐患整改的审核流程和整改进度。



点击详情，进入隐患详情界面。



企业主账号可发起督办申请，点击督办申请，弹出督办申请窗口，填

写申请理由，点击**确认**，完成向政府部门的督办申请，请求政府部门帮忙协调完成现场隐患整改。



5.6 工程

点击  模块，查看本企业所有项目情况




显示所有项目的隐患数量及风险数量，可根据工程类型及工程名称进行筛选，点击详情，查看工程项目详细信息，点击项目部进行项目部人员

管理。

点击**设为项目经理**，将账号设置为项目经理。



点击**新建**，选择账号，将人员分配至项目工程。



5.7 隐患库

点击 **隐患库** 模块，查看本企业所有隐患项目及隐患编码，可根据“适用范围”、“隐患类型”、“隐患级别”进行查询搜索隐患项目、隐患内

容，隐患编码。



点击**新建**按钮，补充隐患库

选择适用范围、隐患类型，编辑隐患项目，确定隐患等级，系统自动编号，点击**确定**按钮，完成本企业隐患库的完善。



5.8 风险库

点击 **风险库** 模块，查看本企业所有风险项目、风险代码及该风险本企业历史发生概率，也可根据“风险因素”、“风险源”、“事故类型”

进行筛选查看。



点击**新建**按钮，补充风险库

选择风险因素，编辑风险源、事故类型，系统自动编号，点击**确定**按钮，完成本企业风险库的完善。




5.9 事故上报

点击 **事故上报** 模块，查看本企业上报事故清单，点击详情可查看事故详情。



点击新建，填写相关信息，点击确认，完成事故内容编辑。并上报至市建委。



5.10 设置

点击  模块，进行个人信息修改和密码修改。



其中主账号可进行账号管理，点击新建按钮，新建子账号，可对账号进行修改、停用、重置密码等操作。

个人信息 修改密码 用户管理

输入关键字 搜索 新建

登录名	机构名称	手机号	账号类型	状态	操作
北京城建远东建设集团	北京城建远东建设集团	13112312345	主账号	启用	重置密码 停用 修改

共10页/100条数据 首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页 跳至 1 页

6.监理单位项目部

6.1 首页

进入首页



首页为项目部的风险、隐患统计内容，分为 7 大模块

“场布图”通过添加场布图按钮可以更换场布图的图片（可放大缩小）。

“风险对比图”根据风险大小，按照重大（I级）、较大（II级）、一般（III级）、较低（IV级）四个等级对风险进行分级管控，明确风险严重程度，用红、橙、黄、蓝四种颜色表示。

“风险变化趋势图”对近 7 天的风险数量的一个汇总，可以明确看到近段时间的风险数量变化趋势。

“风险类型对比图”风险类型分为物的风险（红色）、人员风险（蓝色）、环境风险（粉色）、管理风险（墨绿）、其他风险（浅蓝）、点击饼状图能够清晰看到相应风险的数量和在风险类型中的占比。

“隐患变化趋势图”对近 7 天的隐患数量的一个汇总，可以清晰看到近段时间的隐患数量走向趋势。其中红色线条为重大隐患、黄色线条为一般隐患。

“隐患来源对比图”隐患来源分为施工单位（红色）、监理单位（浅蓝）、建设单位（墨绿）、监督单位（黄色），点击饼状图，查看相应单

位隐患来源数量和占比、单机右侧单位名称，颜色变白，隐藏此单位相应数量和占比，再次点击恢复原状。

“隐患整改情况对比图”柱状图显示相应隐患数量。分为按时整改、逾期整改、限期内未整改、逾期未整改、逾期未督办六种隐患情况。

6.2 督办公告


点击“督办公告”模块  显示所有正在被督办的重大隐患，可点击查看督办通知单及隐患详情。



该截图展示了系统的筛选条件和隐患列表。筛选条件包括：隐患来源（请选择）、隐患类型（请选择）、隐患项目（输入框）和查询结果按钮。列表包含以下数据：

序号	工程名称	所属区县	许可证号	隐患类型	隐患项目	隐患级别	排查单位	排查时间	整改到期时间	隐患来源	状态	操作
1	组装联合厂房...	海淀区	[2017]施(朝)建字0170号	模板工程	模板支架拆除...	重大隐患	北京城建远东建设集团	2018/11/11	2018/11/15	自建隐患	隐患退回	通知单 详情

选择隐患来源、隐患类型、隐患项目能够隐患搜索，点击通知单能查看督办通知书详情。



北京市房屋建筑和市政基础设施工程安全风险分级管控与隐患排查治理双重预控管理平台（双控平台）

双控平台 首页 | 督办公告 | 我的任务 | 风险 | 隐患 | 统计 | 隐患库 | 风险库 | 设置 总工程师张明

督办公告

责任单位名称： 编号：

项目名称： 组装联合厂房等6项（中国北京轨道交通装备产业园建设项目）

重大隐患来源于内容： 来源：自建隐患
内容：有限空间作业未执行先通风、再检测、后作业原则。

主责(牵头)单位： 配合单位：

治理要求： 治理期限：

督办单位： 挂牌日期：

督办人： 联系电话： 联系电话：

序号	工程名称	所属区县	许可证号	排查时间	隐患来源	状态	操作
1	组装联合厂房...	海淀区	[2017]施(朝)建字0170号	1/15	自建隐患	隐患退回	通知单 详情

点击详情能查看该隐患详细内容。



6.3 我的任务

点击 **我的任务** 模块，界面分为风险审核、隐患排查两大板块自由切换，总工程师账号进行风险审核及隐患复查。





6.3.1 风险审核

风险源识别清单经由施工单位审核后流转至总监理工程师账号，登陆总监理工程师点击“我的任务”选择风险审核。




点击查看按钮，查看相应的管控措施详情或下载附件。



点击详情，查看风险详情，点击**风险等级**，查看定级方式。

点击**同意**。完成风险审核，点击**驳回**，填写驳回理由，退回创建人，由创建人重新编辑、上报。



6.3.2 隐患复查

重大隐患经由施工单位复查后流转至总监理工程师进行复查，登陆相应账号，点击“我的任务”选择隐患排查。



点击复查，弹出隐患复查窗口，核查现场整改情况，确认是否合格，若合格，上传合格照片，填写详情描述，点击确认，完成复查，重大隐患排查完成全部流程，重大隐患整改闭合，点击隐患模块显示此条隐患已整改。





点击详情，显示隐患整改流程日志。



若未合格，选择不合格，上传不合格照片，填写详情描述，点击确认退回到隐患整改人，由隐患整改人重新整改。



6.4 风险

点击 **风险** 模块，查看本工程所有风险详情可根据不同条件进行筛选查看、风险录入及风险审核进度、风险管控措施查看与附件下载。



6.5 隐患

点击 **隐患** 模块，弹出隐患界面，界面分为三大模块，左侧是隐患

整改情况类型 ，点击筛选隐患整改情况；其中 **1日内逾期 (5)** 为 1 日内将逾期报警，提示尽快将该隐患整改并上报隐患整改情况。隐患内容搜索；



点击可以进行隐患来源、隐患类型、隐患项目搜索。

序号	隐患类型	隐患项目	隐患级别	排查单位	排查时间	整改到期时间	隐患来源	状态	操作
1	基本条款	无资质证书或...	重大隐患	北京城建远东建设集团	2018/11/16	2018/11/18	自建隐患	待整改	详情
2	基本条款	施工现场其他...	重大隐患	北京市特种设备检测中心	2018/11/12	2018/11/16	起重机械	待复查	详情
3	基坑工程	基坑边堆土...	重大隐患	北京城建远东建设集团	2018/11/12	2018/11/22	自建隐患	待整改	详情
4	基坑工程	基坑土方超挖...	重大隐患	危大平台专家库	2018/11/12	2018/11/16	危大平台	待整改	详情
5	基坑工程	基坑土方超挖...	重大隐患	危大平台专家库	2018/11/12	2018/11/16	危大平台	待整改	详情
6	盾构工程	进入承压水层...	重大隐患	北京城建远东建设集团	2018/11/12	2018/11/16	自建隐患	待整改	详情
7	模板工程	钢筋等材料集...	重大隐患	北京城建远东建设集团	2018/11/12	2018/11/16	自建隐患	待复查	详情
8	基坑工程	对可能造成损...	重大隐患	危大平台专家库	2018/11/11	2018/11/15	危大平台	待复查	详情
9	基本条款	对于按照规定...	重大隐患	危大平台专家库	2018/11/11	2018/11/15	危大平台	待整改	详情
10	基本条款	施工现场其他...	重大隐患	北京市特种设备检测中心	2018/11/11	2018/11/15	起重机械	待复查	详情

共 2 页 / 15 条数据 首页 上一页 1 2 下一页 尾页 跳至 1 页 >

点击**催改**按钮，可以对未整改隐患进行催改。

北京市房屋建筑和市政基础设施工程安全风险分级管控与隐患排查治理双重预控管理平台（双控平台）

双控平台 首页 | 督办公告 | 我的任务 | 风险 | 隐患 | 统计 | 隐患库 | 风险库 | 设置 总工程师张萌

全部 待整改 (6) 待复查 (7) 已整改 (0) 1日内逾期 (5) 已逾期 (4) 已退回 (2)

隐患来源 请选择

催改内容：

确认 取消

序号	隐患类型	隐患项目	隐患级别	排查单位	排查时间	整改到期时间	隐患来源	状态	操作
1	模板工程	模板工程	重大隐患	北京城建远东建设集团	2018/11/12	2018/11/16	自建隐患	待复查	复查 详情
2	基本条款	无资质证书或...	重大隐患	北京城建远东建设集团	2018/11/16	2018/11/18	自建隐患	待整改	催改 督办申请 详情
3	基本条款	施工现场其他...	重大隐患	北京市特种设备检测中心	2018/11/12	2018/11/16	起重机械	待复查	复查 详情
4	基坑工程	基坑边堆土...	重大隐患	北京城建远东建设集团	2018/11/12	2018/11/22	自建隐患	待整改	催改 督办申请 详情
5	基坑工程	基坑土方超挖...	重大隐患	危大平台专家库	2018/11/12	2018/11/16	危大平台	待整改	催改 督办申请 详情
6	基坑工程	基坑土方超挖...	重大隐患	危大平台专家库	2018/11/12	2018/11/16	危大平台	待整改	催改 督办申请 详情
7	盾构工程	进入承压水层...	重大隐患	北京城建远东建设集团	2018/11/12	2018/11/16	自建隐患	待整改	催改 督办申请 详情
8	模板工程	钢筋等材料集...	重大隐患	北京城建远东建设集团	2018/11/12	2018/11/16	自建隐患	待复查	详情
9	基坑工程	对可能造成损...	重大隐患	危大平台专家库	2018/11/11	2018/11/15	危大平台	待复查	详情
10	基本条款	对于按照规定...	重大隐患	危大平台专家库	2018/11/11	2018/11/15	危大平台	待整改	催改 督办申请 详情

共 2 页 / 15 条数据 首页 上一页 1 2 下一页 尾页 跳至 1 页 >

注：其中隐患类型出现督办图标  的表示为正在被督办的隐患，可以点击督办通知单查看督办详情。

点击隐患能够看到隐患整改的审核流程和整改进度。



点击详情，进入隐患详情界面。



总监理工程师账号可发起督办申请，点击督办申请，弹出督办申请窗口，填写申请理由，点击**确认**，完成向政府部门的督办申请，请求政府部门帮忙协调完成现场隐患整改



6.6 隐患库

点击 **隐患库** 模块，查看该工程施工单位所有隐患项目及隐患编码，可根据“适用范围”、“隐患类型”、“隐患级别”进行查询搜索隐患项目、隐患内容，隐患编码。



6.7 风险库

点击  模块，查看该工程施工单位所有风险项目及风险代码，可根据“风险因素”、“风险源”、“事故类型”进行筛选查看

序号	风险代码	风险因素类型	风险源代码	风险源名称	可能发生的主要事故类型	本企业历史发生概率	备注	操作
1	01-001-XX	人的因素	001	违章指挥	所有事故类型		公用	
2	01-002-XX	人的因素	002	违章作业	所有事故类型		公用	
3	01-003-01	人的因素	003	违规活动	物体打击		公用	
4	01-003-09	人的因素	003	违规活动	高处坠落		公用	
5	02-001-10	物的因素	001	基坑(槽)工程	坍塌		公用	
6	02-001-13	物的因素	001	基坑(槽)工程	溺水		公用	
7	02-002-01	物的因素	002	脚手架工程	物体打击		公用	
8	02-002-10	物的因素	002	脚手架工程	坍塌		公用	
9	02-003-02	物的因素	003	起重机械及其安装拆卸工程、起重吊装	倾覆		公用	
10	02-003-03	物的因素	003	起重机械及其安装拆卸工程、起重吊装	起重伤害		公用	

6.8 设置

点击  模块，进行个人信息修改和密码修改。

北京市房屋建筑和市政基础设施工程安全风险分级管控与隐患排查治理双重预控管理平台(双控平台)

双控平台 首页 | 督办公告 | 我的任务 | 风险 | 隐患 | 统计 | 隐患库 | 风险库 | 设置 总监理工程师张萌

个人信息 修改密码

登陆名称: 总监理工程师张萌

手机号码: 12345678985

提交



7.建设单位项目部

7.1 首页



首页为项目部的风险、隐患统计内容，分为7大模块

“场布图”通过添加场布图按钮可以更换场布图的图片（可放大缩小）。

“风险对比图”根据风险大小，按照重大（I级）、较大（II级）、一般（III级）、较低（IV级）四个等级对风险进行分级管控，明确风险严重程度，用红、橙、黄、蓝四种颜色表示

“**风险变化趋势图**”对近7天的风险数量的一个汇总，可以明确看到近段时间的风险数量变化趋势。

“**风险类型对比图**”风险类型分为物的风险（红色）、人员风险（蓝色）、环境风险（粉色）、管理风险（墨绿）、其他风险（浅蓝）、点击饼状图能够清晰看到相应风险的数量和在风险类型中的占比

“**隐患变化趋势图**”对近7天的隐患数量的一个汇总，可以清晰看到近段时间的隐患数量走向趋势。其中红色线条为重大隐患、黄色线条分为一般隐患

“**隐患来源对比图**”隐患来源分为施工单位（红色）、监理单位（浅蓝）、建设单位（墨绿）、监督单位（黄色），点击饼状图，查看相应单位隐患来源数量和占比、单机右侧单位名称，颜色变白，隐藏此单位相应数量和占比，再次点击恢复原状。

“**隐患整改情况对比图**”柱状图显示相应隐患数量。分为按时整改、逾期整改、限期内未整改、逾期未整改、逾期未督办六种隐患情况。

7.2 督办公告

点击“**督办公告**”模块  显示所有正在被督办的重大隐患，可点击查看督办通知单及隐患详情

序号	工程名称	所属区县	许可证号	隐患类型	隐患项目	隐患级别	排查单位	排查时间	整改到期时间	隐患来源	状态	操作
1	组装联合厂房...	海淀区	[2017]施(明)建字0170号	模板工程	模板支架拆除...	重大隐患	北京城建远东建设集团	2018/11/11	2018/11/15	自建隐患	隐患退回	通知单 详情

选择隐患来源、隐患类型、隐患项目能够隐患搜索，点击通知单能查

看督办通知书详情




点击详情能查看该隐患详细内容



7.3 我的任务

点击 **我的任务** 模块, 界面分为风险审核、隐患排查两大板块自由切换
建设单位项目负责人账号可进行风险审核




风险审核

风险源识别清单经由总监理工程师审核后流转至建设单位项目部账号，登陆建设单位项目部点击“我的任务”选择风险审核，



点击查看按钮，查看相应的管控措施详情或下载附件



点击详情，查看风险详情，点击风险等级，查看定级方式




点击同意，完成风险审核。



建设单位审核完成，风险审核完成

点击驳回，填写驳回理由，退回创建人，由创建人重新编辑、上报。




7.4 风险

点击 **风险** 模块，查看本工程所有风险详情可根据不同条件进行筛选，查看风险详情及风险审核进度、风险管控措施的查看与附件下载



7.5 隐患

点击 **隐患** 模块，弹出隐患界面，界面分为三大模块，左侧是隐患

整改情况类型 ，点击筛选隐患整改情况；其中 **1日内逾期(5)** 为1日内

将逾期报警，提示尽快将该隐患整改并上报隐患整改情况。隐患内容搜索；
 点击可以进行隐患来源、隐患类型、隐患项目搜索，



点击**催改**按钮，可以对未整改隐患进行催改



注：其中隐患类型出现督办图标  的表示为正在被督办的隐患，可以点击督办通知单查看督办详情。

点击隐患能够看到隐患整改的审核流程和整改进度



点击详情，进入隐患详情界面。

全部 隐患来源 请选择

待整改 (6)

待复查 (7)

已整改 (0)

1日内逾期 (5)

已逾期 (4)

已退回 (2)

隐患来源: 请选择

隐患类型: 模板工程

隐患项目: 模板支架高宽比超过规范要求时未采取加固措施。

隐患级别: 重大隐患

检查部位: 1号楼

隐患来源: 自建隐患

补充描述: 模板支架高宽比超过规范

排查照片:

整改照片:

排查单位: 北京城建远东建设集团

隐患录入人: 王成 (隐患录入)

隐患整改人: 刘斌 (隐患整改)

排查时间: 2018-11-17

隐患整改进度: 王成 (隐患录入) 创建隐患记录 2018/11/17 15:03:40

刘斌 (项目经理) 进行确认 2018/11/17 15:14:08 模板 - 后台

隐患确认人: 刘成 (项目经理)

隐患复查人: 刘成 (项目经理)

隐患整改时间: 2018-11-21

序号	隐患来源	状态	操作
01	自建隐患	待复查	详情
08	自建隐患	待整改	修改 详情
08	自建隐患	待确认	详情
08	自建隐患	待确认	详情
16	设备机械	待复查	详情
22	自建隐患	待整改	修改 详情
16	危大平台	待整改	修改 详情
16	危大平台	待整改	修改 详情
16	自建隐患	待整改	修改 详情
16	自建隐患	待复查	详情

跳转到 1 页 >

7.6 隐患库

点击 **隐患库** 模块，查看该工程施工单位所有隐患项目及隐患编码，可根据“适用范围”、“隐患类型”、“隐患级别”进行查询搜索隐患项目、隐患内容，隐患编码。

适用范围 请选择 隐患类型 请选择 隐患级别 请选择 查询结果

序号	隐患编号	适用范围	隐患类型	隐患项目	隐患级别	隐患依据	隐患来源	备注	操作
1	0-00-01-0001	基本条款	基本条款	无资质证书或资质承...	重大隐患	重大生产安全事故隐患判定导则	自建隐患	公用	
2	0-00-01-0002	基本条款	基本条款	施工单位未按规定数...	重大隐患	重大生产安全事故隐患判定导则	自建隐患	公用	
3	0-00-01-0003	基本条款	基本条款	危险性较大的分部分项...	重大隐患	重大生产安全事故隐患判定导则	自建隐患	公用	
4	0-00-01-0004	基本条款	基本条款	对于按照规定需要验收...	重大隐患	重大生产安全事故隐患判定导则	自建隐患	公用	
5	0-00-01-0005	基本条款	基本条款	特种作业人员未持证上岗。	重大隐患	重大生产安全事故隐患判定导则	自建隐患	公用	
6	0-00-01-0006	基本条款	基本条款	模板支撑体系和脚手架...	重大隐患	重大生产安全事故隐患判定导则	自建隐患	公用	
7	0-00-01-0007	基本条款	基本条款	影响工程施工安全的新...	重大隐患	重大生产安全事故隐患判定导则	自建隐患	公用	
8	0-00-01-0008	基本条款	基本条款	施工现场其他可能引起...	重大隐患	重大生产安全事故隐患判定导则	自建隐患	公用	
9	0-01-01-0001	房屋建筑工程	基坑工程	对可能造成损害的邻...	重大隐患	重大生产安全事故隐患判定导则	自建隐患	公用	
10	0-01-01-0002	房屋建筑工程	基坑工程	基坑土方超挖且支护不及...	重大隐患	重大生产安全事故隐患判定导则	自建隐患	公用	

共 23 页 / 223 条数据 首页 上一页 1 2 3 ... 23 下一页 尾页 跳至 1 页 >

建设单位项目负责人账号可发起督办申请，点击督办申请，弹出督办申请窗口，填写申请理由，点击确认，完成向政府部门的督办申请，请求政府部门帮忙协调完成现场隐患整改。

北京市房屋建筑和市政基础设施工程安全风险分级管控与隐患排查治理双重预控管理平台（双控平台）

双控平台 首页 | 督办公告 | 我的任务 | 风险 | 隐患 | 统计 | 隐患库 | 风险库 | 设置 刘成 (项目经理)

全部 待整改 (6) 待复查 (6) 已整改 (1) 1日内逾期 (5) 已逾期 (5) 已退回 (2)

隐患来源 请选择

申请原因：

确认 取消

序号	隐患类型	隐患来源	状态	操作
1	模板工程	自建隐患	已整改	评价
2	基本条款	自建隐患	待整改	修改 督办申请 评价
3	基本条款	自建隐患	待整改	修改 督办申请 评价
4	基坑工程	自建隐患	待整改	修改 督办申请 评价
5	基坑工程	自建隐患	待整改	修改 督办申请 评价
6	基坑工程	自建隐患	待整改	修改 督办申请 评价
7	模板工程	自建隐患	待整改	修改 督办申请 评价
8	模板工程	自建隐患	待整改	修改 督办申请 评价
9	基坑工程	自建隐患	待整改	修改 督办申请 评价
10	基本条款	自建隐患	待整改	修改 督办申请 评价

共 2 页 / 15 条数据 首页 上一页 1 2 下一页 尾页 跳至 1 页 >

7.7 风险库


点击 **风险库** 模块，查看该工程施工单位所有风险项目及风险代码，可根据“风险因素”、“风险源”、“事故类型”进行筛选查看

风险因素 请选择 风险源 请选择 事故类型 请选择 查询结果

序号	风险代码	风险因素类型	风险源代码	风险源名称	可能发生的主要事故类型	本企业历史发生概率	备注	操作
1	01-001-XX	人的因素	001	违章指挥	所有事故类型		公用	
2	01-002-XX	人的因素	002	违章作业	所有事故类型		公用	
3	01-003-01	人的因素	003	违规活动	物体打击		公用	
4	01-003-09	人的因素	003	违规活动	高处坠落		公用	
5	02-001-10	物的因素	001	基坑（槽）工程	坍塌		公用	
6	02-001-13	物的因素	001	基坑（槽）工程	涌水		公用	
7	02-002-01	物的因素	002	模架工程	物体打击		公用	
8	02-002-10	物的因素	002	模架工程	坍塌		公用	
9	02-003-02	物的因素	003	起重机械及其安装拆卸工程、起重吊装	倾覆		公用	
10	02-003-03	物的因素	003	起重机械及其安装拆卸工程、起重吊装	起重伤害		公用	

7.8 设置

点击  模块，进行个人信息修改和密码修改。



个人信息 修改密码

登陆名称：

手机号码：



个人信息 修改密码

原始密码：

新密码：

重复新密码：

北京市住房和城乡建设委员会

技术支持：北京建科研软件技术有限公司